

Vitrostatic & öntapadós tapéta

- Ne használja a fóliát 5 celsius fok alatt
- Csak beltéri használatra

Használati útmutató Vitrostatic Sztatikus üvegfóliához

1. LÉPÉS



Tisztítsuk meg az üveg felületét, győződjünk meg a sima felszín por és zsírmertességéről. Vágjuk le a fóliát az üvegnél kicsit nagyobb méretűre. Permetezzük be vízzel az üveget, majd távolítsuk el a védőréteget a fólia hátoldaláról.

2. LÉPÉS



Gyűrődés mentesen, gondosan helyezzük fel a fóliát az ablakra, majd permetezzük be vízzel, így elkerülhetjük a simítás közben keletkező karcokat.

3. LÉPÉS



Középről a szélek felé haladva, egy ablaktisztító gumival, vagy applikációs lapáttal, szorítsuk ki a nedvességet a fólia alól.

4. LÉPÉS



Egy éles késsel távolítsuk el a fólia felesleges részét az egyenes oldalak mentén, azután simítsuk le a fóliát. Elkészültünk. :)